# SONY

# VGN-Z\_3 シリーズ 無線WAN 取扱説明書



# 目次

安全規制につい	)て まなのきれ	3
無線WAN接続	までの流れ	4
無線WAN機能を	をお使いになる前に	5
サ-	ービスを申し込む	5
	)MAカードをすでにお持ちの場合は	
FOMAカードを	<b>を挿入する</b>	7
FC	)MAカードを取り出すときは ·······	9
無線WAN機能を	<b>を有効にする</b>	J
無紙	線WANの通信を無効にするには	1
回線の開通手続	<b>きをする</b> (新規でFOMAカードを申し込んだ場合) ············· 1	2
定額データプラ	ランで利用する ······· 1-	4
F.	コモ コネクションマネージャを起動する	4
F":	コモ コネクションマネージャのお問い合わせ先	7
従量プランで利	用する1	3
F":	コモ コネクションマネージャで接続する	3
VA	NO Smart Networkで接続する ······1	9
料	金カウンタを表示する	1
料	金カウンタのお問い合わせ先2	
注意事項	2	
無網	線WAN機能のご使用にあたって	2
修:	理時のご注意 ······· 2	2

# 安全規制について

### 電気通信事業法に基づく認定について

本製品は、電気通信事業法に基づく技術基準 適合認定を受けています。

認証機器名は次のとおりです。

#### 認証機器名:

PCG-6121N, PCG-6122N, PCG-6123N, PCG-6124N



**△** □ AD08-0055005

### 電波法に基づく技術基準適合証明等に ついて

本機に収納されている無線WANカードは、電波 法に基づくDS-CDMA携帯無線诵信陸 上移動局 およびT-HCDMA携帯無線通信陸上移動局とし て認証を受けています。

従って、本機を使用するときに無線局の免許は 必要ありません。ただし、以下の事項を行うと 法律により罰せられることがあります。

- ◆ 本機内蔵の無線WANカードやアンテナを分 解/改造すること
- 本機内蔵の無線WANカードに貼られている 証明ラベルをはがすこと

無線WANカードの認証機器名は次の通りです。

認証機器名: MO0203-1



> RI 005XYAA0143 **姜**蘭 005MWAA0089

### この説明書の記載内容について

この説明書には、無線WANの機能と使用方法、 および関連する内容について記載しています。 その他の安全規制について、安全のためのご 注意、機器の仕様についての説明は、付属の取 扱説明書をご覧ください。


この説明書は、本文に古紙70%以上の再生紙とVOC (揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用して います。

#### この説明書の画面やイラストについて

この説明書で使われている画面やイラス トは、実際のものとは異なる場合があり ます。

# 無線WAN接続までの流れ

ご契約のプランや接続の方法によって、無線WANに接続する方法が異なります。以下をご覧になり、必要な手順をご確認ください。



# 無線WAN機能をお使い になる前に

### サービスを申し込む

本機の無線WAN機能をお使いになるには、事前にサービスの申し込みが必要です。付属の「無線WANを活用しよう! |をご覧になり、以下を行ってください。

- 株式会社NTTドコモとのFOMA<sup>®</sup>回線契約
- FOMA HIGH-SPEEDに対応した(mopera U®などの)プロバイダーとの契約



サービスの申し込みを行うと、回線申し込みの際に登録したご住所にFOMAカードが送付されます。

FOMAカードに同封されている回線開通の手引きをご覧になり、開通の手続きを行ってください。

### FOMAカードをすでにお持ちの場合は

お手持ちのFOMAカードをそのままご利用いただくことも可能ですが、ご利用の際、送受信データ量が大きいインターネットWebページの閲覧などを行うと、パケット通信料金が思いがけず高額となる可能性があります。

事前にご契約の料金プランやご利用方法を確認し、定額データプランなど最適な料金プランへの変更をおすすめします。

なお、定額データプランは、音声プランと同時に利用することはできません。 お手持ちのFOMAカードを音声プランでご利用中の場合、別途追加で回線契約することをおす すめします。

「サービスを申し込む」(5ページ)と「回線の開通手続きをする」(12ページ)をご覧ください。

また、FOMA HIGH-SPEED をご利用になる場合は、NTTドコモ提供のmopera UなどのFOMA HIGH-SPEEDに対応したプロバイダーへ別途お申し込みが必要になります。

FOMA HIGH-SPEED通信対応プロバイダーについては、 NTTドコモのホームページ(http://www.nttdocomo.co.jp/)でご確認ください。

### インターネットによる各種お手続き・ご契約内容の確認など

My docomo (http://www.mydocomo.com/web/top/)

#### 総合お問合せ先 / 各種ご注文受付

ドコモ インフォメーションセンター

受付時間 午前9:00 ~午後8:00

ドコモの携帯電話からの場合 (局番なし) 151(無料) ※一般電話などからはご利用いただけません。 一般電話などからの場合 0120-800-000(無料) ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

# FOMAカードを挿入する

FOMAカードの取り扱いについて詳しくは、FOMAカードに付属の取扱説明書をご覧ください。


1

本機の電源を切る。

7

FOMAカードを用意する。

送付されてきたFOMAカードは、クレジットカード程度の大きめのカードにはめ込まれています。 FOMAカード部分を押して、取り出してください。



3


本体からバッテリーを取りはずす。



### FOMAカードを差し込む。

バッテリー取り付け部にあるカードスロットに、FOMAカードを下記のイラストの向きで、奥までしっかり差し込んでください。

正しく挿入すると「カチッ」と音がしてスロット内の端子に接続されます。



# 5

### 本体にバッテリーを取り付ける。

#### !ご注意

- FOMAカードを本体に差し込むときは、必ず奥までしっかりと差し込み、「カチッ」と音がしたことを確認してください。
- FOMAカードのIC部分を触らないでください。FOMAカードを抜き差しするときは、本機をしっかりと固定してください。
- FOMAカードを折り曲げたり、圧力をかけるなどしてFOMAカードを破損しないようご注意ください。
- 本体にバッテリーを取り付けていない場合は、無線WAN機能を有効にできません。

# FOMAカードを取り出すときは

本機の電源を切る。

本体からバッテリーを取りはずす。


**了** FOMAカードを取り出す。

FOMAカードを奥まで押し込み、いったん手を離してから引き抜いてください。 FOMAカードが取り出せないときは、もう一度奥まで押し込み、いったん手を離してから取り出してください。

本体にバッテリーを取り付ける。

# 無線WAN機能を有効にする

本機のWIRELESSスイッチを「ON」にあわせる。



デスクトップ画面右下の通知領域にある 🦈 (VAIO Smart Network アイコン)を右クリックし、[メイン ウィンドウを表示する]を選んでクリックする。

「VAIO Smart Network | 画面が表示されます。

3

### [WWAN]をクリックして、状態表示を点灯させる。

#### ここが点灯しているか確認する。



無線WANの機能が有効になり、無線WANランプが点灯します。

#### !ご注意

- 無線WANの機能と無線LANの機能を同時に有効にすることはできません。
- お使いの機種により、表示される画面は異なります。

# 無線WANの通信を無効にするには

「VAIO Smart Network」画面で、「WWAN」の状態表示をクリックして消灯させます。 無線WAN機能が無効になります。

#### !ご注意

FOMAネットワークに接続中は、接続を切ってから無線WAN機能を無効にしてください。

# 回線の開通手続きをする

# (新規でFOMAカードを申し込んだ場合)

サービスを申し込んでFOMAカードが届いたら、回線の開通手続きをしてください。 電話または 開通サイトから手続きを行うことができます。

### 電話で開通手続きをするには

以下の番号に電話をしてください。本人確認を行った後、開通の手続きを承ります。

#### ドコモ回線申込みサイト運用センター

電話番号: フリーダイヤル 0120-092-311

受付時間: 午前10:00~午後6:00(年末年始を除きます)

### 開通サイトで開通手続きをするには

「VAIO Smart Network」画面で[設定]をクリックして、[WWAN] タブを選択する。

# [ダイヤルアップ接続をする]を選択し、「プロファイル」に[FOMA 回線開通]を選択する。



- [FOMA 回線開通] を選択する。

#### (**『ヒント**)

「FOMA 回線開通」は、回線の開通時にのみ使うプロファイルです。開通後にサービスをご利用の際は、別のプロファイルを使います。(19ページ)

# 3

### [接続]をクリックする。

ダイヤルアップ接続画面が表示されます。



### (でヒント)

ユーザー名とパスワードを入力しなくても接続することができます。

# 4

### [ダイヤル]をクリックする。

# 5

接続ができたら、インターネットエクスプローラーを起動して、「お気に入り」から[NTTドコモ開通サイト] (http://www.esite.mopera.ne.jp/r\_open/mopera.html)にアクセスする。

画面の指示に従って開通の手続きを行ってください。

### !ご注意

FOMAカード到着後30日経っても開通手続きを行っていない場合は、NTTドコモ側で自動的に開通を行う場合があります。

# 定額データプランで 利用する

定額データプランをお申し込みの場合は、ドコモコネクションマネージャを使って通信します。

# ドコモ コネクションマネージャを起動する

デスクトップ画面右下の通知領域にある 

(VAIO Smart Networkアイコン)を右クリックし、[メイン ウィンドウを表示する]を選んでクリックする。

「VAIO Smart Network | 画面が表示されます。

フ 「WWAN」の ♪ をクリックする。

無線WANの情報が表示されます。



#### !ご注意

お使いの機種により、表示される画面は異なります。

[設定]をクリックして、[WWAN]タブを選択する。



### [コネクションユーティリティを起動する]をクリックする。



5

### [OK]をクリックする。

[コネクションユーティリティの起動] ボタンが表示されます。





### [コネクションユーティリティの起動]をクリックする。

ドコモコネクションマネージャが起動します。

# 7

# はじめてドコモ コネクションマネージャを起動したときは、表示される設定ウィザード画面の指示に従って設定する。

設定ウィザードの使いかたについて詳しくは、[ヘルプ]をクリックして起動するヘルプをご覧ください。



#### (でヒント)

「利用機器設定」の画面で「検索」をクリックした際に、複数の機器が表示された場合は、HSDPAのモデムデバイスを選択してください。

<例>

- GlobeTrotter Module HSxPA Modem Interface
- GlobeTrotter MO40x Modem Interface

設定ウィザードが終了すると、ドコモ コネクションマネージャのトップ画面が表示されます。





### [接続する]をクリックする。

#### (でヒント)

定額制のプランをお申し込みの場合でも、必要に応じて従量アクセスポイントに接続して無線WANを利用することができます。

従量アクセスポイントへの接続方法について詳しくは、ドコモ コネクションマネージャのヘルプをご覧ください。

#### !ご注意

- ネットワークに接続できないときは、本機のWIRELESSスイッチをいったん「OFF」にして、10秒程度待ってからもう一度「ON」にあわせてください。
- 本機の電源を切ったり、スリープモードや休止状態にしたりするときは、必ずネットワークへの接続を切ってから行ってください。

# ドコモ コネクションマネージャのお問い合わせ先

#### ドコモ インフォメーションセンター

受付時間 午前9:00~午後8:00

ドコモの携帯電話からの場合(局番なし) 151(無料) ※一般電話などからはご利用いただけません。 一般電話などからの場合 0120-800-000(無料) ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

# 従量プランで利用する

従量制のプランで通信するには、以下のいずれかの方法で行います。

- ドコモ コネクションマネージャ
- VAIO Smart Network

通信量や利用金額の日安は料金カウンタにて確認できます。(21ページ)

### ドコモ コネクションマネージャで接続する

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム] − [NTT DOCOMO]−[ドコモ コネクションマネージャ] − [ドコモ コネクションマネージャ]をクリックする。

設定ウィザード画面が表示されます。

#### (でヒント)

「利用機器設定」の画面で[検索]をクリックした際に、複数の機器が表示された場合は、HSDPAのモデムデバイスを選択してください。

<例>

- GlobeTrotter Module HSxPA Modem Interface
- GlobeTrotter MO40x Modem Interface

# )

### 画面の指示に従って設定する。

設定が終了すると、ドコモコネクションマネージャが起動します。

設定ウィザードの使いかたについて詳しくは、[ヘルブ]をクリックして起動するヘルプをご覧ください。

### VAIO Smart Networkで接続する

デスクトップ画面右下の通知領域にある 💝 (VAIO Smart Networkアイコン)を右クリックし、[メイン ウィンドウを表示する]を選んでクリックする。

「VAIO Smart Network」画面が表示されます。

7

[設定]をクリックして、[WWAN]タブを選択する。

「ダイヤルアップ接続をする]を選択し、ご使用方法にあったプロファイルを選択する。



プロファイルを選択する。

プロファイル名	用途		
mopera.ne.jp	受信最大384 kbpsの通信速度で従量プランを利用する場合に選択します。 mopera U、およびiモードの契約は不要です。		
0120.mopera.net	mopera Uの設定変更を行う際、通信料無料で利用することができます。		
mopera.net	受信最大7.2 Mbpsの通信速度(ハイスピードエリアで利用した場合)で従量プランを利用する場合に選択します。 mopera Uの契約が必要です。		
FOMA 回線開通 (0120.foma-kaitsu.mopera.ne.jp)	FOMAカード到着後の回線開通時のみに使用します。 (12ページ)		

# 4

### [接続]をクリックする。

ダイヤルアップ接続画面が表示されます。



#### (でヒント)

ユーザー名とパスワードを入力しなくても接続することができます。

# 5

### [ダイヤル]をクリックする。

接続が開始されます。

最初に一度、上記の手順で接続すると、次回の接続からはVAIO Smart Networkのメインウィンドウで[接続]をクリックするだけで接続できます。

### VAIO Smart Networkで切断するには

VAIO Smart Networkのメインウィンドウで[切断]をクリックします。

### 料金カウンタを表示する

【スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[NTT DOCOMO]ー[ドコモ コネクションマネージャ]ー[ドコモ コネクションマネージャ]をクリックする。

ドコモ コネクションマネージャが起動します。

料金カウンタ画面が表示されます。

#### (でヒント)

料金カウンタでは、ドコモコネクションマネージャで接続した場合のみの料金が表示されます。

#### !ご注意

ドコモ コネクションマネージャ以外で接続した場合、バイト数が正しくカウントされません。

### 料金カウンタのお問い合わせ先

#### ドコモ インフォメーションセンター

受付時間:午前9:00~午後8:00

ドコモの携帯電話からの場合 (局番なし) 151(無料) ※一般電話などからはご利用いただけません。 一般電話などからの場合 0120-800-000(無料) ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

# 注意事項

### 無線WAN機能のご使用にあたって

- 本機の無線WAN機能は、NTTドコモグループが提供するFOMAネットワーク以外ではご使用 になれません。
- 本機の無線WAN機能は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中など電波の届かない場所、屋外でも電波の弱い場所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であっても、ご使用になれない場合があります。
  - なお、電波が強く、電波状態の表示が良好で、移動せずに使用している場合でも通信が切断する ことがありますので、ご了承ください。
- 本機の無線WAN機能は、FOMAプラスエリアに対応しております。
- 無線WAN機能を航空機内で使用することは、航空法などにより禁止されています。
- 航空機内では常に、「VAIO Smart Network」ソフトウェアで無線WAN機能を無効にするか (11ページ)、本機のWIRELESSスイッチを「OFF」にあわせてください(10ページ)。 航空機での無線WAN以外のワイヤレス機能の使用については、ご利用の航空会社に使用条件 などをご確認ください。
- 無線WAN機能を使ってインターネットに接続する際、本機に搭載されているOSやソフトウェアでインターネットに自動的にアクセスする機能が有効になっている場合、意図しないデータ通信により通信料が増大したり、有効通信速度が低下することがあります。
  Windows UpdateやVAIO Update、その他ソフトウェアの自動更新機能の動作には、十分ご注意ください。

### 修理時のご注意

- 修理時にお客様からお預かりできるものはソニー製品のみです。 FOMAカードはお客様にて保管してください。
- 修理でソニー製品をお預かりしている間も、NTTドコモが提供する各種サービスの基本料金がかかりますので、ご了承ください。